

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a fontos biztonsági figyelmeztetésekkel és a használatra vonatkozó részletes utasításokkal. A használati útmutatót biztonságos helyen őrizze meg későbbi használatra. A készülék eladása esetén ne felejtse az útmutatót átadni az új tulajdonosnak a készülékkel és a tartozékokkal együtt.

Fontos biztonsági óvintézkedések

FONTOS!!!

Az alkoholszonda használata közvetlenül vagy 15 percig a szeszes ital fogyasztása után a szonda meghibásodását vagy a további mérések pontatlanságát okozhatja. Ezzel elveszíti a készülékre vonatkozó jótállási jogát helytelen kezelés miatt.

- A tesztelést ne végezze erős szélben vagy zárt helyiségben, amelyek túl van fűtve vagy ahol alkoholos kigőzölgések lehetnek.
- Ha a kijelzőn megjelenik a lemerült elemek jel, cserélje ki újakra.
- A fúvókába ne fújjon füstöt, ételt vagy folyadékot.
- A készüléket csak +10 - +40 °C közötti hőmérsékletű környezetben használja. Eltérő környezet a meghibásodását vagy pontatlan méréseket okozhat.
- Az alkoholszint a lélegzetben sok tényezőtől függ és az idővel változik. A szint már néhány perccel az eredeti mérés után más lehet.
- A készülék mérési eredményei nem használhatóak bíróság eljárásban mint bizonyíték.
- Ezek készülék adatai csupán tájékoztató jellegűek. Nem javasoljuk annak eldöntésére használni, hogy valaki képes-e felelős tevékenység végzésére. Néhány tényező (pl. természetes gázmaradékok, füst és kellemetlen lehelet) befolyásolhatja a mért értékeket.
- Ne engedje magának, se másnak, hogy alkohol fogyasztása után járművet vezessen. Mindig biztosítson pótfórt vagy használjon más közlekedési eszközt, ha alkoholt fogyasztott.
- Se az eladó, se a gyártó nem felelős a készülék használatából adódó károkért.

SOHA SE IGYON ALKOHOLT, HA GÉPJÁRMŰVET KÉSZÜL VEZETNI!!!

Figyelem: A készülék egy év használata után javasolt ellenőrizni a mérés pontosságát. Gyakori használat során a készülék élettartama kimerülhet és a mérés eredményei pontatlanok lehetnek.

A készülék leírása



Az elemek behelyezése

1. Vegye le az elemtér fedelét.
2. Tegyen be 3 AAA típusú alkáli elemet az elemtérben kijelölt polaritás szerint.
3. Tegye a fedelet vissza a helyére.
4. Az elemek behelyezése után önműködően elindul az öntisztítás. Az öntisztítás jelző villogni kezd és a kijelzőn visszaszámol az idő.
5. Az öntisztítás funkció befejezése után használható a készülék.

Megjegyzés:

Vegye ki az elemet, ha a készüléket elrakja vagy hosszabb ideig nem használja.

Az elemeket nem szabad túl nagy hőnek kitenni, mint pl. napfény, tűz stb. A helytelenül használt elemekből elektrolit szivárogthat és korróziót okozhatnak. A távirányító helyes működése érdekében, az alábbi utasítások szerint járjon el:

- Ne tegye be az elemeket rossz irányban.
- Az elemeket ne töltsse, ne melegítse, ne nyissa fel és ne okozzon rövidzárlatot bennük.
- Az elemeket ne dobja tűzbe.
- Ne hagyjon lemerült elemet a távirányítóban.
- Ne használjon különböző típusú vagy öreg és új elemeket együtt.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje károsodásukat szivárgás miatt.
- Ha a készülék nem működik jól vagy csökkent a hatékonysága, cserélje ki az elemeket újakra.
- Ha elektrolit-szivárgás következik be, adja le tisztítás végett a készüléket szakszervizben.

Használat

1. Az elem behelyezése után a kijelzőn megjelenik az „AUTO CLEANING” (automatikus tisztítás) jelző és elkezdődik az automatikus tisztítás idejének visszaszámlálása. Az ON / OFF gomb lenyomásával megszakítja az automatikus tisztítást.
2. Használat előtt öblítse ki a száját tiszta vízzel. Legalább 5 percig használata előtt ne dohányozzon és ne igyon szeszes italt.
3. Nyomja meg röviden a START gombot a készülék bekapcsolásához. Aktiválódik az előmelegítés érzékelő. A kijelzőn villogni fog a „WAIT” (Várjon) kb. 9 másodpercig. Azután a „PH” és az „Sta” jelenik meg váltakozva a kijelzőn és elkezdődik az előmelegítés idejének visszaszámlálása.
4. A bementi nyílásba az LCD kijelző fölött tegyen szívószálat vagy fűvókát.

Fontos

Mivel az érzékelőnek fel kell melegednie, várja meg, míg a felmelegedés végbemegy.

5. Amint a visszaszámlálás a végére ér, a kijelzőn megjelenik a „READY” (kész) és hangjelzés hallatszik. A készülék most tesztre kész.
6. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „BLOW” gombot. A kijelzőn kivilágítódik a „Blow” kontrollfény. Egyidejűleg bele kell fújni a fűvókába. A fűvókába fújásnak folyamatosnak kell lennie és kb. 6 másodpercig kell tartania, amíg hangjelzés nem hallatszik és nem jelenik meg a mérés értéke.
 - Ha a mért érték kisebb mint 0.2 %, a „LO” (alacsony érték) jelenik meg.
 - A 0.2 % – 1.5 % között mért érték megjelenik a kijelzőn.
 - Ha a mért érték nagyobb mint 1.5 % – a kijelzőn a „HI” (magas érték) és a „NO DRIVING” (Tilos vezetni) jelenik meg.

Kijelzések

Biztonságos érték	Ha a mért érték kisebb mint 0.2 %, a kijelzőn a „LO” (alacsony érték) jelenik meg.
Alacsony jelző érték	Az alacsony érték (>0.2 %) és az alacsony veszélyes érték (Riasztási szint) között mért érték a kijelzőn mint az alkohol koncentrált értéke jelenik meg.
Riasztási érték	A mért érték a riasztási koncentrált értékkel azonos vagy magasabb. Hangjelzés hallatszik és egyidejűleg villog a „NO DRIVING” (Tilos vezetni) kb. 25 másodpercig. Megjelenik a mért érték és a „NO DRIVING” (Tilos vezetni) üzenet kivilágítva marad a kijelzőn. Ha a mért érték nagyobb mint 1.5 %, a kijelzőn villog a „NO DRIVING” (Tilos vezetni) és a „HI” (magas érték). Nyomja meg a MODE gombot a hangjelzés kikapcsolásához. TILOS VEZETNI, ha túl van lépve az alacsony riasztási érték.

Fontos figyelmeztetés

- Hogy biztonsága a pontos mérést a készüléken, el kell végezni az ún. öntisztítást, ha a készüléket több mint 2 hétig nem használta (különösen első használat előtt). Az öntisztítás művelet az elemek kivételével és újra behelyezésükkel és a készülék bekapcsolásával indítja el. Az „AUTO CLEANING” jelző villogni kezd. Az öntisztítás művelet körülbelül 5 percig tart és ezalatt a kijelző visszaszámolja az időt. Az öntisztítás utolsó percében hangjelzés hallatszik. A készülék önműködően kikapcsol 1 perc múlva és az öntisztítás művelet befejeződik.
- Az ON / OFF gomb lenyomásával megszakítja az automatikus tisztítást.
- 4 elvégzett teszt után a készüléket hagyja nyugalomban kb. 2 percig.
- Ha a kijelzőn az „Err” villog kb. 5 másodpercig, az helytelen kezelést jelenthet:
- Mérés közben nem nyomta meg és tartotta a BLOW gombot.
- Ha nem indítja el a tesztet 8 másodpercig a „READY” megjelenésétől.
- Ha a készüléket nem használja, száraz helyen tárolja.
- Ha villogni kezd az alacsony elemtöltöttség jelző, a mérés nem pontos és az elemeket azonnal ki kell cserélni.
- Ha 2 egymást követő mérés között a különbség nagyobb mint 0,1 %, a mérést meg kell ismételni.
- A pontos mérés érdekében győződjön meg, hogy a készülékben nem maradt alkohol-maradék. Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a LOW. Ezt az adatot a START gomb újbóli megnyomásával jeleníti meg. Tartsa a BLOW-t és a bemeneti nyílásba hagyjon friss levegőt beszívódn. Az alkohol-maradékot a készülék megrázásával is eltávolíthatja.
- 0,5 % = 0,05 %

Műszaki adatok

Méréstartomány	0,2 - 1,5 ‰
Elem	3 x 1,5V AAA alkáli elem
Kijelző	Digitális LCD kijelző kétszínű háttérvilágítással
Automatikus kikapcsolás	2 perc
Teszt hossza	≥ 6 másodperc
Teszt előkészítés ideje	30 másodperc
Méretetek (mély. x szél. x mag.)	107 x 45 x 25 mm
Súly	kb. 48 g (elemek nélkül)
Kalibrálás riasztási érték	0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 ‰
Tartozékok	3 fűvóka

A fentebbi adatok az okok megadása nélkül változhatnak.

Ne felejtse, hogy a mérési értéket sok tényező befolyásolhatja mint pl. a levegő szennyezettség gáz, füst vagy rossz száj-szag miatt. A mérési értéket tekintse tájékoztató jellegűnek.

Se a gyártó, se az eladó nem vállal felelősséget a készülék használatából következően.

Vigyázat! Az alkoholszonda használata közvetlenül vagy 15 percig a szeszes ital fogyasztása után a szonda meghibásodását vagy a további mérések pontatlanságát okozhatja. Ezzel elveszíti a készülékre vonatkozó jótállási jogát helytelen kezelés miatt.



A használt elemek megsemmisítése

A használt elemeket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. Kövesse az érvényes helyi előírásokat.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus berendezések nem dobhatók ki a háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek és a változtatások joga fenntartva.