

Használati útmutató



Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat. Mindig tartsa be a vonatkozó utasításokat!

Figyelem! A személyi sérülések és az anyagi kár elkerülése érdekében a készülék használata közben bizonyos óvintézkedéseket be kell tartani. Ezért kérjük, gondosan tanulmányozza át a mellékelt kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat. Tartsa az útmutatót olyan helyen, hogy a szükséges információkhoz bármikor hozzáférhessen. Ha a készüléket továbbadja, adja vele oda a mellékelt kezelési/biztonsági útmutatót is. A jelen útmutató, illetve a biztonsági útmutatásokban leírtak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett károkért nem vállalunk felelősséget.

1. Biztonsági útmutatások

FIGYELEM! Olvassa el a biztonsági útmutatásokat és utasításokat. A biztonsági útmutatások és a kezelési útmutatóban leírtak betartásának elmulasztása elektromos áramütéshez, tűzhoz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet. Őrizze meg a biztonsági és a kezelési útmutatót.

2. Rendeltetésszerű használat

Kérjük, vegye figyelembe, hogy eszközeink rendeltetésszerű használatához nem tartoznak hozzá a kereskedelmi, ipari célú és reklámtevékenységhez kapcsolódó alkalmazások. Nem vállalunk garanciát abban az esetben, ha az eszközt reklámozási, kereskedelmi, ipari, vagy hasonló jelleggel üzemelteti.

Kizárólag kifogástalan állapotban lévő készülékkel dolgozzon.

- Rendszeresen tartsa karban és tisztítsa meg a készüléket.
- A készülék jellemzőihez igazodva válassza meg a munkavégzés módját.
- Ne terhelje túl a készüléket.
- Szükség esetén ellenőriztesse a gépet.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja azt.

- Viseljen munkavédelmi kesztyűt.

3. Üzembe helyezés előtt

3.1 Üzemanyag és olaj

Ajánlott üzemanyagok

Kizárólag ólommentes benzinből és négyütemű motorokhoz készült motorolajból álló keveréket használjon. A keveréket a keverési táblázat alapján készítse el.

Figyelem! Ne használjon 90 napnál régebbi üzemanyag keveréket!

Figyelem! Ne használjon olyan négyütemű motorolajat, amelynek ajánlott keverési aránya 100:1. A gyártó garanciája nem terjed ki a nem megfelelő kenés miatt bekövetkező meghibásodásokra.

Figyelem! Az üzemanyagot kizárólag arra alkalmas tartályban tárolja és szállítsa. Töltsön megfelelő mennyiségű benzint és négyütemű olajat a mellékelt keverőedénybe (lásd a skálát). Jól rázza össze a keveréket.

3.2 Keverék táblázat

Keverési arány: 1 egység olaj 40 egység

Benzin	Kétütemű olaj
1 liter	25 ml
5 liter	125 ml

4. Használat

4.1 Hideg motor indítása

Töltsön elegendő mennyiségű benzin/olaj keveréket az üzemanyagtartályba. Lásd az „Üzemanyag és olaj” részben leírtakat.

1. Állítsa a készüléket kemény, vízszintes felületre.
2. Nyomja meg tízszer az üzemanyagszivattyút (primer).

3. Állítsa a BE/KI kapcsoló gombot „I” állásba.

4. Rögzítse a gázkart. Húzza meg a gázkar biztonsági kapcsolóját és a gázkart, majd ezzel egy időben nyomja meg a rögzítőgombot a gázkar rögzítéséhez.

5. Állítsa a szívatókart „ON” (BE) állásba.

6. Fogja erősen a készüléket, és húzza ki a berántót addig, amíg az meg nem akad. Rántsa meg négyszer a berántót. A készüléknek be kell indulnia.

Figyelem! A berántó nem csapódhat vissza. Ez sérüléshez vezethet.

Figyelem! Ha a gázkart rögzíti, akkor a motor indításánál a vágószerszám forogni kezd. Ha a motor beindul, azonnal tolja a szívatókart „OFF” (KI) állásba, majd hagyja, hogy a készülék kb. 3 mp-ig üzemelve elérje az üzemi hőmérsékletet.

Figyelem! Ha a gázkart rögzíti, akkor a motor indításánál a vágószerszám forogni kezd. Mozdítsa meg a gázkart: ezzel oldja a rögzítését, és a motor újra üresjáratban fut.

7. Ha a motor nem indul, ismételje meg a 4-6. pontokban leírt lépéseket.

Figyelem! Ha a motor többszöri próbálkozás után sem indul, olvassa el a „Hibaelhárítás” motorra vonatkozó részét.

Figyelem! A berántót mindig egyenesen húzza ki. Ha nem egyenesen felfelé, hanem oldalra döntve húzza meg, akkor a gyűrűnél súrlódás léphet fel. A súrlódás révén a zsinór elkopik és így gyorsabban elhasználódik. Fogja erősen a markolatot, ha visszaengedi a zsinórt. Soha ne engedje, hogy a zsinór a kihúzott pozícióból visszacsapódjon!

4.2 Meleg motor indítása

(A készülék kevesebb mint 15-20 perce áll)

1. Állítsa a motort kemény, vízszintes felületre.
2. Állítsa a BE/KI kapcsoló gombot „I” állásba
3. Rögzítse a gázkart (a „Hideg motor indítása” pontban leírtaknak megfelelően).

4. Fogja erősen a készüléket, és addig húzza a berántót, amíg az meg nem akad. Rántsa meg a berántót. A készüléknek 1-2 berántás után be kell indulnia. Ha a motor 6 berántás után sem indul, ismételje meg a „Hideg motor indítása” részben leírtak 1-7. lépéseit.

4.3 A motor leállítása

Vészleállítás

Szükség esetén a készüléket azonnal leállíthatja, ha a BE/KI kapcsoló gombot „Stop” vagy „0” állásba tolja.

Normál leállítás

Engedje fel a gázkart és várja meg, amíg a motor el nem éri az üresjárat fordulatszámot. Állítsa a BE/KI kapcsoló gombot „Stop”, illetve „0” állásba.

4.4 Útmutató a helyes munkavégzéshez

Próbáljon ki néhány munkavégzési pozíciót, módozatot úgy, hogy közben nem működik a készülék.

5. Tisztítás, karbantartás és tartalék alkatrészek rendelése

5.1 A légszűrő karbantartása

Az elszennyeződött légszűrő csökkenti a motor élettartamát, a porlasztó ilyenkor ugyanis nem kap elegendő levegőt. Ezért mindenképpen rendszeresen ellenőrizze a légszűrőt. A légszűrőt 25 üzemóránként ellenőrizze, szükség esetén pedig tisztítsa meg. Gyakrabban ellenőrizze a légszűrőt, ha nagyon poros a levegő.

1. Vegye le a légszűrő fedelét
2. Vegye ki a légszűrőt
3. Ütögetve tisztítsa ki, vagy fúvassa át a szűrőt.
4. Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Figyelem! A légszűrőt szigorúan tilos benzinnel vagy oldószerrel tisztítani!

5.2 A gyújtógyertya karbantartása

Gyújtógyertya elektródatávolsága = 0,6mm. A gyújtógyertyát 12-15 Nm-es nyomatékkal húzza meg. Az első 10 üzemóra után ellenőrizze, hogy a gyertya nem szennyeződött-e be. Szükség esetén tisztítsa meg rézdrótkéfével. A gyújtógyertyát ezt követően 50 üzemóránként kell ellenőrizni és karbantartani.

1. Húzza le a gyertyapipát.
2. Csavarja ki a gyújtógyertyát a gyertyakulccsal.
3. Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

5.3 A porlasztó beállítása

Figyelem! A porlasztót kizárólag szakember vagy az ügyfélszolgálat állíthatja be. A porlasztón végzett munkálatok előtt vegye le a légszűrő burkolatát.

A gázbovden beállítása

Ha a készülék egy idő után nem pörög fel a maximális fordulatszámmra és a táblázatban leírt lehetséges okokat is kizárta, akkor valószínű, hogy után kell állítania a gázbovdent.

Legelőször azt ellenőrizze, hogy maximális gázadás mellett a porlasztó teljesen ki van-e nyitva. A porlasztó akkor van teljesen nyitva, ha a szelep maximális gázadás mellett teljesen kinyit. Ha a szelep nem nyit ki teljesen, akkor után kell állítani. A gázbovden beállításához végezze el az alábbiakat:

- Lazítsa meg néhány fordulattal az anyát
- Hajtsa ki a csavart annyira, hogy a szelep maximális gázadás mellett teljesen kinyisson.
- Húzza meg az anyát.

5.4 Környezetvédelem

Az elszennyeződött karbantartási segédanyagokat és kellékanyagokat a megfelelő gyűjtőállomáson adhatja le. A csomagolóanyagokat, a fémet és a műanyagot újra kell hasznosítani: adja le ezeket egy erre a célra kialakított gyűjtőhelyen.

6. Tárolás és szállítás

6.1 Tárolás

Figyelem! Ha a készüléket 30 napnál hosszabb ideig nem használja, feltétlenül végezze el az alábbiakat.

A készülék tárolása

Ha a készüléket 30 napnál hosszabb ideig nem használja, feltétlenül végezze el az alábbiakat. Ha nem végzi el az alábbiakban leírtakat, akkor a porlasztóban maradt üzemanyag elpárolog, és gumyszerű lerakódást képez a porlasztón. Ez jelentősen megnehezítheti a készülék indítását és javítását, és ezáltal jelentős javítási költségeket vonhat maga után.

1. Óvatosan tekerje le az üzemanyagtartály fedelét, hogy a benne lévő túlnyomást kiengedje. Óvatosan ürítse le az üzemanyagtartályt.
2. Indítsa be a motort, és várjon, amíg az magától (teljesen) leáll. Ezzel az összes üzemanyagot eltávolította a porlasztóból.
3. Várjon, amíg a motor lehül (kb. 5 perc).
4. Vegye ki a gyújtógyertyát
5. Töltsön egy teáskanálnyi négyütemű motorolajat az égéstérbe. Húzza meg párszor a berántót. Ezzel átkeni a belső alkatrészeket. Csavarja vissza a gyújtógyertyát.

Figyelem! A készüléket száraz helyen, tűzforrásoktól, pl. tűzhelytől, melegvizes gázbojlertől, gázos hőlégfűvőtől stb. távol tárolja

Újbóli üzembe helyezés

1. Vegye ki a gyújtógyertyát
2. Rántsa meg hirtelen a berántót: így eltávolíthatja a felesleges olajat az égéstérből.
3. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát és ellenőrizze, hogy a gyertya elektródatávolsága megfelelő-e. Szükség esetén helyezzen be egy új, megfelelő elektródatávolságú gyertyát.
4. Készítse elő a készüléket, hogy megkezdhesse vele a munkát.
5. Töltsen tele az üzemanyagtartályt megfelelő üzemanyag-/olajkeverékkel. Lásd az „Üzemanyag és olaj” fejezetben leírtakat.

6.2 Szállítás/mozgatás

Szállítás előtt ürítse le az üzemanyagtartályt a „Tárolás” részben leírtaknak megfelelően. Tisztítsa meg a készüléket egy kefe segítségével. A durva szennyeződések eltávolításához használjon kézi seprűt.

7.Hulladékkezelés, újrahasznosítás

A készülék csomagolása a szállítási sérülések kiküszöbölésére szolgál. A csomagolás anyaga

nyersanyag, így az újrafelhasználható, vagy visszatáplálható a nyersanyagláncba. Az eszköz és tartozékai többféle anyagból, pl. fémből és műanyagból készültek. A hibás részeket helyezze a veszélyes hulladékba. További felvilágosítást szaküzletben vagy a helyi önkormányzatnál kérhet!

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A készülék nem indul	Az indítási folyamat nem szakszerű A gyújtógyertya berozsdásodott vagy nedves Nem megfelelő a porlasztó beállítása	Kövesse az indításra vonatkozó utasításokat Tisztítsa meg a gyújtógyertyát, vagy helyezzen be egy újat Küldje el a terméket szervízbe.
A készülék beindul, teljesítménye azonban nem tökéletes	A szívatókar nem a megfelelő pozícióban áll A légszűrő elszennyeződött Nem megfelelő a porlasztó beállítása	Állítsa a szívatókart „OFF” (KI) állásba. Tisztítsa meg a légszűrőt Küldje el a terméket szervízbe.
A motor egyenetlenül jár	A gyújtógyertya elektródatávolsága nem megfelelő Nem megfelelő a porlasztó beállítása	Tisztítsa meg a gyújtógyertyát és állítsa be az elektródatávolságot, vagy helyezzen be egy új gyújtógyertyát Küldje el a terméket szervízbe.
A motor túlságosan füstöl	Nem megfelelő az üzemanyag-keverék Nem megfelelő a porlasztó beállítása	Használjon megfelelő keveréket (lásd: Keverék táblázat) Küldje el a terméket szervízbe.



Kizárólag EU tagállamok részére.

Soha ne dobja az elektromos készülékeket a háztartási hulladékba!

A 2012/19/EK használt elektromos és elektronikus készülékek európai irányelvének, és annak nemzeti jogalkotásba ültetése értelmében a használt elektromos készülékeket külön kell összegyűjteni, és környezetbarát módon kell újrahasznosítani.

A visszaküldött termékekkel kapcsolatos újrafelhasználási lehetőségek: Amennyiben az eszköz tulajdonosa lemond a termékről, gondoskodnia kell annak megfelelő újrahasznosításáról. Ezt megteheti a használt készülék újrahasznosítási központba történő leadásával. A központ a helyi és ipari hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírásokkal összhangban újrahasznosítja a terméket. Ez nem vonatkozik a régi készülékekhez tartozó tartalék alkatrészekre, valamint elektromos alkatrész nélküli eszközökre.

Műszaki változtatások joga fenntartva!