

Vážený zákazník!

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Pomocí tohoto produktu můžete ušetřit místo na vašem stole, kuchyňském pultu. Estetický zároveň funkční produkt, pomocí kterého můžete skrýt kabely. Stisknutím vrchu prodlužovačky získáte 3 kusy 230 V konektorů a 2 kusy USB portů.

Technické údaje produktu:

Kompaktní, zabudované konektory:	3 x 16 A + 2 x USB, 3680 W
Napájení:	230 V / 50 Hz
Maximální nabíť:	3680 W
Konektor:	3 X 16 A
USB:	2,4 A
Délka kabelu:	1,5 m
Hmotnost:	744 g
Montážní rozměr:	100 mm
Montážní hloubka:	100 mm

Návod k použití

- Vyříznete díru o průměru 100 mm na povrchu nábytku, do které umístíte produkt. Na vyříznutí otvoru použijte skládací pilu nebo vhodnou řeznou hlavu a vrtačku. Dbejte na to, abyste produkt nevystavili přímému slunečnímu záření.
- Odstraňte upínací kroužek z produktu a odzkoušejte produkt v díře tak, že provedete kabel.
- Pokud se produkt nezasekává, zasuňte kabel zespodu do kroužku a na něj přitáhněte upínací kroužek. Mezitím nastavte produkt správným směrem a zajistěte ho.
- Připojte kabel produktu ke zdroji napájení.
- Nyní již můžete připojit zařízení k produktu.
- Po použití doporučujeme produkt zasunout zpět do nábytku, takto můžete předělit zaprášení produktu.

Produkt nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo vlhkému, mokrému prostředí. Produkt nepoužívejte mokrou rukou. Produkt používejte opatrně, během připojování zařízení podržte produkt.

Vážený zákazník!

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pomocou tohto produktu môžete ušetriť miesto na vašom stole, kuchynskom pulte. Estetický zároveň funkčný produkt, pomocou ktorého môžete skrýť káble. Stlačením vrchu predlžovačky získate 3 kusy 230 V konektorov a 2 kusy USB portov.

Technické údaje produktu:

Kompaktné, zabudované konektory:	3 x 16 A + 2 x USB, 3680 W
Napájanie:	230 V / 50 Hz
Maximálne nabitie:	3680 W
Konektor:	3 X 16 A
USB:	2,4 A
Dĺžka kábla:	1,5 m
Hmotnosť:	744 g
Montážny rozmer:	100 mm
Montážna hĺbka:	100 mm

Návod na použitie

- Vyrezte diery s priemerom 100 mm na povrchu nábytku, do ktorej umiestnite produkt. Na vyrezanie otvoru použijte skladaču pilu alebo vhodnú reznú hlavu a vrtačku. Dbajte na to aby ste produkt nevystavili priamemu slnečnému žiareniu.
- Odstráňte upínací krúžok z produktu a odskúšajte produkt v diere tak, že prevediete kábel.
- Ak sa produkt nezasekáva, zasuňte kábel zospodu do krúžku a naň priťahnite upínací krúžok. Medzitým nastavte produkt správnym smerom a zabezpečte ho.
- Pripojte kábel produktu k zdroju napájania.
- Teraz už môžete pripojiť vaše zariadenie k produktu.
- Po použití odporúčame produkt zasunúť späť do nábytku, takto môžete predísť zaprášeniu produktu.

Produkt nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkému, mokrému prostrediu. Produkt nepoužíajte mokrou rukou. Produkt používajte opatrne, počas pripájania zariadenia podržte produkt.

Drogi Kliencie!

Dziękujemy, że wybrałeś nasz produkt. Przy pomocy jego możesz oszczędzać miejsce na stole, na płycie kuchennej. Jest estetyczny a funkcjonalny, który pomaga ukryć kable. Po naciśnięciu górnej części stacji, wyskakują 3 gniazda 230 V oraz 2 złącza USB.

Dane techniczne produktu:

Kompaktne, ukryte gniazda:	3 x 16 A + 2 x USB, 3680 W
Źródło zasilania:	230 V / 50 Hz
Maksymalne ładowanie:	3680 W
Gniazdo:	3 X 16 A
USB:	2,4 A
Długość kabla:	1,5 m
Waga:	744 g
Rozmiar wbudowania:	100 mm
Głębokość wbudowania:	100 mm

Instrukcje obsługi:

- Wytnij otwór w meblu tak, żeby średnica otworu wynosiła 100 mm. W tym otworze umieścisz produkt. Używaj wyrzynarki albo odpowiedniej głowicy tnącej i wiertarki. Uważaj na to, żeby nie wystawiać urządzenia na działanie promieniowania słońca.
- Usuń pierścień zaciskowy a spróbuj zmieścić produkt w otworze, z przewodzeniem kabla.
- Jeśli produkt nie zaciska się w otworze, przeprowadź kabel przez pierścień zaciskowy, a następnie przykręć go. W międzyczasie ustal produkt we właściwym miejscu i zamocuj go.
- Podłącz kabel produktu aby zapewnić zasilanie.
- Już możesz podłączyć urządzenia elektryczne do produktu.
- W celu zapobiegania zabrudzenia, zaleca się schować stację w meblu po używaniu.

Nie używać produktu wystawiając go na działanie promieniowania słońca, oraz w mokrym, wilgotnym otoczeniu. Nie używaj go mokrymi rękami! Podczas użytkowania bądź uważny, podłączając wtyki przytrzymuj produkt.

Stimate Cumpărător!

Mulțumim că ați ales produsul nostru. Cu ajutorul acestui produs puteți economisi spațiu pe masa de birou, sap pe blatul de bucătărie. Este un produs estetic, dar și funcțional totodată, car vă scutește de multitudinea de cabluri la vedere. Apăsând pe capacul dispozitivului, obțineți 3 prize de 230 V și 2 prize USB.

Date tehnice:

Prize compacte, camuflate	3 x 16 A + 2 x USB, 3680 W
Alimentare:	230 V / 50 Hz
Sarcina maximă:	3680 W
Curent prize:	3 X 16 A
USB:	2,4 A
Lungime cablu:	1,5 m
Masa:	744 g
Diametru de incastare:	100 mm
Adâncime de montare:	100 mm


Instrucțiuni de utilizare:

- Practicați un alezaj de 100 mm diametru în mobilierul în care veți incastra produsul. Trașați conturul și folosiți un alezor tip coroană, sau un fierăstrău pendular. La amplasare țineți cont, ca produsul să nu fie expus razelor solare directe.
- Deșurubați piulița de fixare și treceți cablul prin alezajul practicat - încercând potrivirea produsului cu alezajul.
- Dacă potrivirea este corespunzătoare, nici prea strâns, nici prea larg, treceți cablul prin alezaj și fixați piulița dinspre verso Strângeți piulița de fixare, ținând produsul în unghiul de fixare dorit.
- Conectați cablul de alimentare la priză.
- De acum vă puteți conecta la prizele dispozitivului.
- După utilizare se recomandă scufundarea prizelor în mobilier, pt. evitarea prăfuirii.

Nu utilizați produsul sub incidența razelor solare directe, sau în mediu umed. Nu manevrați aparatul cu mâinile umede! Manevrați produsul cu atenție, la conectarea fișelor în prize țineți contra cu mâna.

delight

4 side pop up POWER SOCKET



20433 / 20433BK

Four Side Pop Up Power Socket - with USB port
Versenkbarer Steckdosenturm 4-seitig - mit USB-Anschluss
Négy oldalú rejtett elosztó - USB csatlakozóval
Skrýtá prodlužovačka se čtyřmi stranami - s USB portem
Skrýtá predĺžovačka so štyrmi stranami – s USB portom
Rozgałęźnik wbudowywany
Distribuidor camuflat cu 4 laturi și 2 prize USB

Dear Customer!

Thank you for choosing our product. Use this product to save space on your desk, on your kitchen counter. Aesthetic, yet functional product that can be used to hide cables. Pressing the top of the socket, we get 3 pcs 230 V sockets and 2 USB to USB plugs.

Technical data:

Compact, hidden sockets:	3 x 16 A + 2 x USB, 3680 W
Power source:	230 V / 50 Hz
Max load:	3680 W
Socket:	3 X 16 A
USB:	2.4 A
Cable length:	1,5 m
Weight:	744 g
Installing size:	100 mm
Installing depth:	100 mm

User's Guide:

1. Cut a 100 mm diameter hole on the surface of the furniture into which you will place the product. Use a jigsaw or a suitable cutting head and drill to cut the hole. Be careful not to expose the device to direct sunlight.
2. Remove the clamping ring from the product and try to insert the product into the hole by passing the cable through.
3. If the product does not get stuck, insert the cable from below into the ring, screw the clamping ring onto it. Meanwhile, adjust the product in the right direction and secure it.
4. Connect the product cable to power supply.
5. You can now connect your devices.
6. After use, it is recommended that the charging station be retracted into the furniture to prevent dust, for example.

Do not use the product in direct sunlight or in wet, humid places. Do not use the appliance with wet hands! Handle the product with care, hold the product while plugging the plugs.

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt ausgewählt haben. Mit diesem Produkt können Sie Platz auf Ihrem Tisch, Küchentisch sparen. Das Produkt ist ästhetisch aber doch funktional, mit dem Sie die Kabel verstecken können. Auf leichten Druck fahren drei Steckdosen 230 V und zwei USB-Anschlüsse aus.

Technische Daten des Produkts:

Kompakte, versenkbare Steckdosen:	3 x 16 A + 2 x USB, 3680 W
Stromversorgung:	230 V / 50 Hz
Maximalbelastbarkeit:	3680 W
Anschlussbuchse:	3 X 16 A
USB:	2.4 A
Kabellänge:	1,5 m
Gewicht:	744 g
Einbaugröße:	100 mm
Einbautiefe:	100 mm

Gebrauchsanleitung:

1. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 100 mm auf der Oberfläche des Möbels, in dem Sie das Produkt einstecken. Für die Bohrung nutzen Sie eine Stichsäge oder entsprechende Lochsäge und Bohrmaschine. Beachten Sie, dass Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
2. Entfernen Sie den Sicherungsring und versuchen Sie das Produkt mit entsprechender Kabelführung in das Loch einzustecken.
3. Wenn das Produkt nicht klemmt, führen Sie das Kabel von unten durch den Ring und schrauben Sie den Sicherungsring an. Stellen Sie das Produkt in die richtige Richtung und befestigen Sie es.
4. Schließen Sie das mitgelieferte Kabel im Hinblick auf die Stromversorgung an.
5. Jetzt können Sie Ihr Elektrogerät am Produkt anschließen.
6. Nach Gebrauch empfiehlt sich den Steckdosenturm im Möbel zu versenken, um Staubbildung zu vermeiden.

Bitte benutzen Sie das Produkt direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt nicht, oder in keiner feuchten oder nassen Umgebung. Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen! Bitte behandeln Sie dieses Produkt mit Vorsicht, halten Sie das Produkt fest, während Sie ein Gerät am Steckdosenturm anschließen.

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ennek a terméknek a segítségével helyet takaríthat meg asztalán, konyhapultján. Esztétikus, mégis funkcionális termék, mely segítségével elrejtethetőek a kábelek. A konnektor tetejét megnyomva 3 db 230 V aljzatot és 2 db USB csatlakozót kapunk.

Termék technikai adatai:

Kompakt, rejtett konnektorok:	3 x 16 A + 2 x USB, 3680 W
Tápellátás:	230 V / 50 Hz
Maximum töltés:	3680 W
Konnektor aljzat:	3 X 16 A
USB:	2.4 A
Kábelhossz:	1,5 m
Súly:	744 g
Beépítési méret:	100 mm
Beépítési mélység:	100 mm

Használati útmutató:

1. Vágjon egy 100 mm átmérőjű lyukat a bútor felületén, melybe el fogja helyezni a terméket. A lyuk vágásához használjon dekopírfűrész vagy megfelelő vágófejet és fűrőt. Ügyeljen arra, hogy ne tegye ki közvetlen napsütésnek a készüléket.
2. A leszorító gyűrűt távolítsa el a termékről és próbálja bele a lyukba a terméket a kábel átvezetésével.
3. Ha a termék nem szorul, alulról a kábelt átbújtatva a gyűrűn, csavarja rá a leszorítógyűrűt. Közben a megfelelő irányba állítsa be a terméket és úgy rögzítse.
4. Csatlakoztassa a termék kábelét a tápellátás érdekében.
5. Most már csatlakoztathatja elektromos eszközét a készülékhez.
6. Használat után javasolt a töltőállomást visszarejteni a bútorba, ezzel megelőzve például a porosodást.

Ne használja a terméket közvetlen napsütésnek kitéve vagy vizes, párás helyen. Ne használja a készüléket vizes kézzel! Kezelje a terméket óvatosan, a dugók bedugása közben fogjon rá a termékre.